

# モデム前面ランプの状態表示について

## 光ネットをご使用中の方



表示例 ●: 点灯 ◎: 点滅 ○: 消灯

正常時	UNI (1G)	登録	光入力	電源	UNI2(100M)	備考
	緑点滅 ◎	緑点灯 ●	緑点灯 ●	緑点灯 ●	緑点灯 ●	消灯 ○

異常時	UNI (1G)	登録	光入力	電源	UNI2(100M)	備考
	消灯 ○	緑点灯 ●	緑点灯 ●	緑点灯 ●	消灯 ○	パソコンとの通信ができていません LANケーブルを確認してください。
	消灯 ○	緑点灯 ●	緑点灯 ●	緑点灯 ●	緑点滅 ◎	使用不可のポートです。LANケーブルを UNI (1G)ポートに入れ直してください。
	緑点滅 ◎	消灯 ○	緑点灯 ●	緑点灯 ●	消灯 ○	センター機器への登録がされていない 状態です。ご連絡下さい。
	緑点滅 ◎	消灯 ○	消灯 ○	緑点灯 ●	消灯 ○	光信号が何らかの原因により届いてない 状態です。ご連絡ください。
消灯 ○	消灯 ○	消灯 ○	消灯 ○	消灯 ○	電源がOFFの状態です。コンセントと 電源部を確認してください。	

※上記のような状態になった場合にはモデム電源の抜き差しを数回行って下さい。  
実施後に状態が改善されない場合にはモデム、または回線に異常がある可能性があります。  
その場合には弊社までご連絡ください。